




MICROTEC®

Manuale TinyBL 2.2

Attenzione: assicurarsi di effettuare tale procedimento con un'alimentazione della centralina stabile e sicura.

Se durante il procedimento dovesse mancare l'alimentazione, può essere compromessa la funzionalità della centralina.

1. Lanciare il software Microtec TinyBL 2.2 dopo averlo precedentemente installato.
2. Attivare il codeload (portare questo pin a massa) e alimentare la centralina.
3. Collegare la linea di comunicazione e settare la porta corretta. Se la comunicazione è stabilita si vedrà nella finestra current firmware, la versione di firmware installata nella centralina.
4. Tramite il pulsante Send selezionare e spedire il file .mlf dell'ultima versione della centralina, fornito da Microtec.



5. Attendere fino al termine del caricamento del firmware indicato dalla lancetta e confermare la finestra di pop up quando compare.
6. Al termine scollegare la centralina, togliere alimentazione e disattivare il codeload; a questo punto la centralina è aggiornata e pronto all'uso.

MICROTEC S.r.l.

Sede Operativa, Via Avris 3/A – 21032 CARAVATE (VA) ITALY

Sede Legale, Via Trieste 60/I – 21023 BESOZZO (VA) ITALY

C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA

Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777